






PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM VÝROBKU A UCHOVEJTE SI JE PRO DALŠÍ POTŘEBU.

Kid'Sleep Clock, můj první budík!

Díky patentovanému Kid'Sleep Clock má vaše dítě nyní svůj první budík s mnoha funkcemi.

Nastavení analogového času (ručičky): pomocí tlačítka  na zadní straně budíku nastavte požadovaný čas.

Nastavení digitálního času: na zadní straně přístroje stiskněte „SET“ na 2 sekundy, začne blikat číslo pro hodiny: tlačítkem  nastavte požadovanou hodinu. Stiskněte podruhé tlačítko „SET“ a začne blikat číslo pro minuty: tlačítkem  nastavte požadovaný počet minut. Nastavený čas potvrďte dalším stisknutím tlačítka „SET“. Zkontrolujte, zda-li jsou oba nastavené časy shodné.

Všimněte si, že při nastavování digitálního času, bliká režim AM/PM (12-ti hodinový) a 24H. Požadovaný režim můžete nastavit současným podržením tlačítek  a „SET“ po dobu 2 sekund.


Digitální hodiny fungují nezávisle na analogových hodinách. Proto je možné, že čas od času budete muset provést nové nastavení, abyste hodiny srovnali.

Nastavení budíku: na zadní straně budíku přepněte tlačítko do polohy  a nastavte požadovaný čas buzení. **Ručičku buzení nastavujte vždy v protisměru hodinových ručiček.**



Základní nastavení alarmu

V závislosti na nastavení lze budík použít 3 různými způsoby:


- 1) s alarmem a s osvětlením (akustické a vizuální probuzení)
- 2) s alarmem a bez osvětlení (pouze akustické probuzení)
- 3) bez alarmu, ale s osvětlením (pouze vizuální probuzení)

Použití ranního osvětlení: tlačítko na zadní straně budíku přepněte do pozice . V nastavené době probuzení se rozsvítí postavička v denní pozici!

Volba typu alarmu: alarm lze nastavit pomocí přepínače . Pokud si nepřejete zvukový alarm, přepněte přepínač do pozice  (a vyberte možnost č. 3 viz výše).

Hlavní červené tlačítko: je to dítě, které budík používá. Toto červené tlačítko umožňuje, aby byly základní funkce zapnuté / vypnuté jednoduchým přepnutím. Tlačítko by mělo být během dne nastaveno v pozici  a během noci v pozici .

Osvětlení číselníku: během noci lze číselník rozsvítit stisknutím kloboučku umístěném na budíku. Po jeho stisknutí se rozsvítí jak analogová, tak i digitální obrazovka; obě po několika vteřinách automaticky zhasnou.

Odložení budíku: když zazní budík, stiskněte klobouček a budík se odloží na 3 minuty. Chcete-li ho trvale vypnout, nastavte velký hlavní červený přepínač na pozici  !

Napájení: budík Kid'Sleep Clock je napájen z elektrické sítě. Může být také napájen pomocí 2 baterií AA. Životnost baterií je cca 1 měsíc, je-li funkce nočního osvětlení používána 12 hodin denně!

Upozornění:

Nikdy nenechávejte Kid'Sleep Clock v dosahu dětí mladších 3 let! KID'Sleep v žádném případě nenahrazuje rodičovský dohled! KID'Sleep ani adaptér není hračka! Síťový adaptér může způsobit úškrcení. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky, pouzdra nebo jiné části. V případě závady přístroj nadále nepoužívejte, obraťte se na poprodejní servis. Kid'Sleep se smí používat pouze se schváleným adaptérem. KID'Sleep se nesmí připojovat k jinému napájecímu zdroji, než jak je uvedeno. Odpojte adaptér před tím, než provedete jakýkoli zásah. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte žádnou tekutinu.

Ochrana životního prostředí:



Toto zařízení obsahuje různé recyklovatelné materiály. Nevyhazujte prosím toto zařízení do domácího odpadu, ale předávejte je bezplatně do speciálního zařízení na likvidaci odpadu pro malé elektrické spotřebiče. Vyrobeno v Číně.